

DILUYENTES

KL-90

LIMPIADOR DE MÁQUINAS DE CANTO DE HOT MELTS KL-90

DESCRIPCIÓN

KL-90 es un limpiador líquido formulado para la remoción de residuos de adhesivos hot melt en máquinas de canteado. Su composición permite disolver restos de adhesivo sin dañar componentes metálicos ni sistemas de aplicación.

CARACTERÍSTICAS

- Alta capacidad de limpieza de hot melts
- Disolución eficiente de residuos poliméricos
- Compatible con superficies metálicas
- Fácil aplicación
- No deja residuos sólidos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Transparente
Consistencia	Líquido
Viscosidad	No aplica (densidad ~1,00 g/cm ³ ; soluble en agua)
Rendimiento	Variable según nivel de suciedad (estimado 4–8 m ² /L)
Herramientas	Paño Cepillo Espátula
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Tiempo de secado	Tiempo de acción: 5 a 15 minutos según aplicación.
Presentaciones	Bidón 4L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

NO INFLAMABLE

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Detener la máquina y asegurar condiciones seguras de trabajo. Retirar exceso de adhesivo sólido manualmente. Aplicar sobre superficies frías o levemente tibias.

INSTRUCCIONES

Aplicar directamente sobre la zona a limpiar. Dejar actuar entre 5 y 15 minutos. Remover con paño, cepillo o espátula. Repetir si es necesario.

RENDIMIENTO

**Variable
según nivel de
suciedad**

SECADO FINAL

**Tiempo de
acción: 5 a
15 minutos
según
aplicación.**

Herramientas: Paño | Cepillo | Espátula

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C.
- En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.