

DILUYENTES

KL-90

LIMPIADOR DE MÁQUINAS DE CANTO DE HOT MELTS KL-90

DESCRIPCIÓN

Agente limpiador para procesos de canteado, formulado para remover restos de adhesivos HOT MELT y agentes de proceso.

CARACTERÍSTICAS

- Agente limpiador para procesos de canteado, formulado para remover restos de adhesivos HOT MELT y agentes de proceso



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Azul
Consistencia	Líquido
Herramientas	Pulverizador
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	Bidón 4L Botella 1L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

NO INFLAMABLE

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES DEL SUSTRATO

Detener la máquina y asegurar condiciones seguras de trabajo.
Retirar exceso de adhesivo sólido manualmente.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

Aplicar mediante pulverización sobre la cara superior e inferior del tablero, próximo al canto, antes de la etapa de limpieza con rodillos o trapos sisales. El producto actúa removiendo los restos de adhesivo no adheridos y los residuos de otros agentes utilizados durante el proceso de canteado, favoreciendo la limpieza del tablero a la salida de la máquina y evitando operaciones posteriores de limpieza.

SECADO FINAL

No aplica

Herramientas: Pulverizador

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C.
- En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · **Hoja Técnica:** HT KL-90 V03.pdf · **Ficha de Seguridad:** FDS KL-90 V01.pdf