

DILUYENTES

KL-92

CLEANER PARA LIMPIEZA DE COLEROS KL-92

DESCRIPCIÓN

El KL-92 es un limpiador industrial desarrollado para facilitar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de coleros y equipos de aplicación de adhesivos. Su formulación permite ablandar y remover residuos de adhesivos, grasas y suciedad acumulada, contribuyendo a mantener los equipos en óptimas condiciones de funcionamiento y prolongando su vida útil.

CARACTERÍSTICAS

- Alto poder de limpieza
- Excelente capacidad para remover residuos de adhesivos
- Compatible con la mayoría de los componentes metálicos
- Menor agresividad sobre los equipos
- Mayor seguridad de manipulación respecto a solventes clorados tradicionales
- Baja volatilidad
- Menor evaporación durante el uso
- Mayor tiempo de contacto sobre la superficie
- Reduce pérdidas por evaporación
- Puede utilizarse como limpiador y desengrasante
- Favorece el mantenimiento preventivo
- Prolonga la vida útil de los coleros



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto	Levemente amarillo
Consistencia	Líquido
Viscosidad	21 Cps a 40°C
Herramientas	Pincel Paño Pulverizador Inmersión
Estabilidad	12 meses en envase original cerrado (Proteger de temperaturas extremas)
Presentaciones	Bidón 1L Bidón 4L

TEMP. ALMACENAMIENTO

Entre 10 y 35 °C

pH

No aplica

INFLAMABILIDAD

NO CLASIFICADO
COMO LÍQUIDO
INFLAMABLE.
PRODUCTO
COMBUSTIBLE A
TEMPERATURAS
ELEVADAS (190 °C).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIONES DEL SUSTRATO

No aplica.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES

1. Retirar el exceso de adhesivo del depósito con una espátula de madera o teflón. 2. Ajustar el equipo a 150 °C. 3. Agregar KL-92 hasta el borde del depósito de adhesivo y tapar normalmente. 4. Dejar actuar durante 2 horas como mínimo. 5. Reducir la temperatura del equipo y dejar enfriar. 6. Retirar el KL-92 del depósito. 7. Eliminar los residuos incrustados con una espátula. 8. Finalizar la limpieza pasando un paño limpio y seco. Información importante No superar los 170 °C de temperatura en ninguna circunstancia.

Herramientas: Pincel | Paño | Pulverizador | Inmersión

PRECAUCIONES

- Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de fuentes de calor.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, separando los párpados. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y de ser así, llamar a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Lave con abundante agua y jabón la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminado y lavarlo antes de reusar

INGESTIÓN

Lave la boca con agua. Asegure una buena circulación de aire. Si esta inconsciente llame inmediatamente a un médico. No provocar el vómito. En todos los casos consulte al médico

Emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 · Htal. Gutiérrez: (011) 4962-9247 · Policlínico Posadas: (011) 4469-9300

OBSERVACIONES

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos. Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar.

Consultas: info@kekol.com.ar · **Hoja Técnica:** HT KL-92 V04.pdf · **Ficha de Seguridad:** FDS KL-92 V01.pdf